

Jsmě rádi, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Tyto pokyny vám pomohou se seznámit s výrobkem.

Produkt: LED LENSER® H6

Verze návodu: V 6.0

Sme radi, že ste zakúpili jeden z našich výrobkov. Tieto pokyny vám pomôžu sa zoznámiť s výrobkom.

Produkt: LED LENSER® H6

Verzia návodu: V 6.0

1. Sada baterií

Baterie 3xAAA/LR03/Micro (1.5 V DC)

2. Zapnutí a vypnutí

Chcete-li svítilnu zapnout nebo vypnout, stiskněte knoflík na hlavě svítilny. Pro tlumení nebo zesílení jasu použijte páčku na bateriovém pouzdře svítilny v zadní části čelovky.

3. Ostření

Pro regulaci kužele světla posunujte páčkou na hlavě svítilny. Můžete zaostřovat od širokého kužele po malý bod.

4. Výměna baterií / akumulátorů

Bateriové pouzdro je umístěno v zadní části svítilny. Je to proto, aby jeho váha byla při nošení svítilny rovnoměrně rozložena. Pro výměnu baterií prosím odkryjte gumové víčko bateriového pouzdra. Vždy zásadně vyměňujte všechny baterie najednou. Pro správné vložení baterie do pouzdra se řiďte znaménky plus a minus umístěnými na vnitřní straně pouzdra. Přitisknutím gumového víčka k plastové krabičce bateriové pouzdro opět zavřete.

5. Čištění

Svítilnu i příslušenství čistěte měkkým jemným hadříkem. Důležité až budete vkládat do pouzdra nové baterie, řiďte se znaménky (+) a (-) umístěným na vnitřní stěně pouzdra. Pokud vložíte baterie nesprávně, může dojít k poškození baterie, což může způsobit následnou explozi.

6. Baterie

Nikdy baterie nedobíjete ani nepoužívejte dobíté a vybité baterie současně. Vždy měňte všechny baterie najednou a používejte pouze vysoce kvalitní baterie stejného typu. Nepoužívejte prosím nabíjecí akumulátory nebo neoriginální baterky a to z důvodu, že tyto baterky nebo akumulátory mají menší vnitřní odpor a vyšší napětí. Proto při jejich použití bude svítilnou protékat vyšší proud, který zapříčiní spálení diodového čipu a svítilnu znehodnotí. Pokud nemáte v úmyslu svítilnu po delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli jejich případnému vytečení a tím poškození svítilny. Vybité baterie nesmí zůstat ve svítilně. Vybité baterie i akumulátory jsou nebezpečný odpad a je třeba s nimi tak i nakládat.

7. Obsah Balení

1x Led lenser H6 s čelenkou
3x baterie AAA/LR03/Micro (1.5 V DC)
1x Návod k použití

8. UPOZORNĚNÍ !

Nikdy nemiřte světlem nikomu přímo do očí. Pokud vám světlo přesto zamíří přímo do očí, okamžitě odvráťte zrak. Nepoužívejte současně s touto svítilnou žádná zvětšovací zařízení, která by světelný kužel svítilny umocnila.

1. Sada batérií

Baterie 3xAAA/LR03/Micro (1.5 V DC)

2. Zapnutie a vypnutie

Ak chcete svetlidlo zapnúť alebo vypnúť, stlačte gombík na hlavě svetlidla. Na stlmenie alebo zosilnenie jasu použijete páčku na batériovom puzdre svetlidla v zadnej časti čelovky.

3. Zaostrovanie

Pre reguláciu kužele svetla posúvajte páčkou na hlavě svetlidla. Môžete zaostrovať od širokého kužele po malý bod.

4. Výměna batérií / akumulátorov

Batériové puzdro je umiestnené v zadnej časti svetlidla. Je to preto, aby váha svetlidla bola pri nošení svetlidla rovnomerne rozložená. Pre výmenu batérií prosím odkryte gumové viečko batériového puzdra. Vždy zásadne vymieňajte všetky batérie naraz. Pre správne vloženie batérie do puzdra sa riadte znamienkami plus a minus umiestnenými na vnútornej strane puzdra. Prítlačeníem gumového viečka k plastovej škatuľke batériové puzdro opäť zatvorte.

5. Čistenie

Svetlidlo aj príslušenstvo čistite mäkkou jemnou handričkou. Dôležité až budete vkladať do puzdra nové batérie, riadte sa znamienkami (+) a (-) umiestneným na vnútornej stene puzdra. Ak vložíte batériu nesprávne, môže dôjsť k poškodeniu batérie, čo môže spôsobiť následnú explóziu.

6. Batérie

Nikdy batérie nedobíjate ani nepoužívajte nabitú a vybitú batérie súčasne. Vždy meníte všetky batérie naraz a používajte len vysoko kvalitné batérie rovnakého typu. Nepoužívajte prosím nabíjacie akumulátory alebo neoriginálne batěrky a to z dôvodu, že tieto batěrky alebo akumulátory majú menší vnútorný odpor a vyššie napätie. Preto pri ich použití bude svetlidlom pretekať vyšší prúd, ktorý zapríčiní spálenie diodového čipu a svetlidlo znehodnotí. Ak nemáte v úmysle lampu po dlhšiu dobu používať, vyberte batérie, aby ste predišli ich prípadnému vytečeniu a tým poškodeniu svetlidla. Vybité batérie nesmie zosťat vo svetlidle. Vybité batérie aj akumulátory sú nebezpečný odpad a je potrebné s nimi tak aj nakladať.

7. Obsah balenia

1x Led lenser H6 s čelenkou
3x baterie AAA/LR03/Micro (1.5 V DC)
1x Návod k použití

8. UPOZORNENIE !

Nikdy nemierte svetlom nikomu priamo do očí. Ak vám svetlo napriek tomu zamieri priamo do očí, okamžite odvráťte zrak. Nepoužívajte súčasne s týmto svetlom žiadna zväčšovacie zariadenia, ktoré by svetelný kužel svetla umocnila.

REKLAMACE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s.r.o.

K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | Česká republika
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.



LEATHERMAN LED LENSER®
100% ORIGINAL
REGISTRAČNÍ KÓD: CZ-SK 2013
Poděláním samolepek se testá dle zákona

Kód registrujete na www.ledlenser.cz
v sekci registrace.