

CZ Vážení spotřebitelé, děkujeme, že jste si vybral právě tento náš výrobek. Pro lepší seznámení se s ním si prosím přečtěte následující pokyny.

Položka: 9405 LED LENSER® P5.2 (box)
9605 LED LENSER® P5.2 (blister)

9406 LED LENSER® P6.2 (box)
9606 LED LENSER® P6.2 (blister)

SK Vážení spotrebiteľ, ďakujeme, že ste si vybral práve tento náš výrobok. Pre lepšie zoznámenie sa s ním si prosím prečítajte nasledujúce pokyny.

Položka: 9405 LED LENSER® P5.2 (box)
9605 LED LENSER® P5.2 (blister)

9406 LED LENSER® P6.2 (box)
9606 LED LENSER® P6.2 (blister)

1. Baterie

P5.2: 1× AA (1,5 V)
P6.2: 2× AA (1,5 V)

2. Zapnutí a vypnutí svítily

Tlačítko na konci svítily ovládá zapnutí a vypnutí svítily.

3. Zaostření

Rychlé zaměření s pomocí jedné ruky (One-Handed Speed-Focus). Tato svítidla je zaostřovací. Paprsek lze upravit dle potřeby, jednoduše palcem zatlačte nebo zatahnete za hlavici svítily.

4. Výměna baterií

Pro výměnu baterie, je potřeba nejprve vypnout svítinu, potom odšroubovat uzávěr na konci svítily. Vyměňte vybitou baterii a zlikvidujte ji v souladu s ekologickými předpisy. Při vkládání nové baterie, dejte pozor na polaritu (+) a (-). V případě špatného vložení baterie hrozí exploze nebo poškození svítily.

5. Příslušenství

Součástí balení je šňůra na zavěšení, kterou lze upevnit na krůžek na uzávěru svítily. Dále je přibaleno pouzdro, které se může připevnit na opasek s maximální šířkou 80 mm.

6. Varování

Nesvítejte nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo do očí, odvráťte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítinou žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek více zesílit. V případě, že je svítidla použita komerčně, uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony a předpisy.

1. Batérie

P5.2: 1× AA (1,5 V)
P6.2: 2× AA (1,5 V)

2. Zapnutie a vypnutie svietidla

Svietidlo zapnete a vypnete spínačom umiestneným na konci svietidla.

3. Zamierenie

Rychle zameranie s pomocou jednej ruky (One-Handed Speed-Focus). Toto svietidlo je zaostravacie. Lúč je možné upraviť podľa potreby, jednoducho palcom zatlačte, alebo zatahnete za hlavicu svietidla.

4. Výmena batérií

Pre výmenu batérie, je potrebné najprv vypnúť baterku, potom odskrutkovať uzáver na konci svietidla. Vyberte vybitú batériu a zlikvidujte ju v súlade s ekologickými predpismi. Pri vkladání novej batérie, dajte pozor na polaritu (+/-). V prípade zlého vloženia batérie hrozí explózia alebo zničenie svietidla.

5. Príslušenstvo

Súčasťou balenia je šnúra na zavesenie, ktorú možno upevniť na krúžok na uzávěre svietidla, ďalej je príbalené púzdro, ktoré sa môže pripievať na opasok s maximálnou šírkou 80 mm.

6. Varovanie

Nesviette priamo do očí. Ak lúč svieti priamo do očí, odvráťte sa od neho. Nepoužívajte spolu so svietidlom žiadne zväčšovacie prístroje, ktoré by mohli svetelný lúč viac zosilniť. V prípade, že je svietidlo použité komerčne, užívateľ musí používať výrobok v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Pro prodlouženou záruku 5 let zaregistrujte svítinu na www.ledlenser.cz v sekci registrace.
Pre predĺženú záruku 5 rokov zaregistrujte svietidlo na www.ledlenser.sk v sekcii registrácia.

Výrobce/výrobca: Zweibrüder Optoelectronics GmbH
& Co. KG | Kronenstrasse 5-7 | 42699 Solingen | Germany

Dovozce/dovozca: MORIS design s.r.o., Divize Distribuce
K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | www.ledlenser.cz/sk

Find us on
facebook.



LEATHERMAN

LED LENSER®

100% ORIGINAL

REGISTRAČNÍ KOD: CZ-SK 2013

Padělení samolepek se trestá dle zákona

Kód registrujte na www.ledlenser.cz.
Kód registrujte na www.ledlenser.sk.